

# Gyakorlati útmutató

Mosogatógépek 4-127-2438

## SZŰRŐCSERE

<https://www.youtube.com/watch?v=loDMQq0GY8o>

Szerelés előtt feltétlenül olvassa el!

### Szerelés előtt elvégzendő feladatok:

[https://www.youtube.com/watch?v=UL\\_-QYhpdG0](https://www.youtube.com/watch?v=UL_-QYhpdG0)

Válassza le a készüléket az elektromos hálózati feszültségről

Zárja el a vízcsapot és csavarja le a készülékről a befolyócső csatlakozóját

A készüléknek szabadon hozzáférhetőnek kell lennie

## FIGYELEM

A készülékház éles szélei!

Vágásveszély.

Használjon védőkesztyűt.

Használjon védőkesztyűt.

## 2. A cseréhez szükséges szerszám:

- Ehhez a folyamathoz nincs szükség szerszámra.

3. Szedje szét a szűrőt

3.1 Nyissa ki a mosogatógép ajtaját

3.2 Vegye ki az alsó kosarat

3.3 Fordítsa a finom szűrőt a lapos szűrő kioldó ikonjának helyzetébe

3.4 Emelje fel a szűrőegységet kézzel

Kiindulási helyzet (az óramutató járásával ellentétes irányban)

Feloldási hely

Emelje fel a szűrőegységet

Szűrőegység szétszerelési videó

4. A szűrőegység beszerelése

4.1 A lapos szűrő a mosogatógép aljával párhuzamosan helyezkedik el, hogy a finomszűrő háromszög kiálló része előre nézzen

4.2 Helyezze a szűrőegységet a mosogatóba

4.3 Forgassa el a finom szűrőt az óramutató járásával megegyező irányban a lapos szűrő rögzítési helyzetébe

4.4 Tegye be az alsó kosárba

4.5 Zárja be a mosogatógép ajtaját

Győződjön meg róla, hogy a kiemelkedések előre néznek

Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba

Rögzítési pozíció

## Szűrőszervély telepítési videó:

Gservis TP